

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Поставщик гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий БАМВ.431431.024ТУ и нормальную работу в течение 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию при соблюдении потребителем указаний по монтажу и эксплуатации.

4.2 В течении гарантийного срока замена вышедших из строя изделий осуществляется Поставщиком безвозмездно.

4.3 При возврате неисправного изделия, в рекламационном акте, необходимо указать: дату начала эксплуатации изделия, характер неисправности и условия при которых она выявлена.

Адрес предприятия: 111141, Москва, Зеленый проспект, д.3А,

т/ф.: (499) 550-10-81

Е-mail: 7259725@mail.ru

Сайт: adfc.com.ru

Генеральный директор
ООО «КОМПАНИЯ АДФ»

О.М. Абрамова

МП

личная подпись

число, месяц, год

ООО «КОМПАНИЯ АДФ»



ПАСПОРТ
БАМВ.431431.024ЭТ

Лампа светодиодная ЛСД220М
(для заградительного огня)



1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Лампа светодиодная ЛСД220М, далее именуемая изделие, предназначена для работы в качестве источника светового излучения (красного цвета) в заградительных огнях ЗОСД220-01 БАМВ.676640.001ТУ или в приборах светосигнальных типа ЗОМ, ЗОМ-А, ЗОМ-100.

1.2 Напряжение питания переменного тока
частотой 50 Гц: от 85 до 275 В.

1.3 Мощность потребления, не более 6 Вт.

1.4 Сила света создаваемая изделием, не менее:

- в пределах углов возвышения от плюс 6° до 10° (главный луч) 25 Кд;

- в пределах углов возвышения от минус 6° до 30° 4,5 Кд.

1.5 Тип присоединителя цоколь Е-27.

1.6 Габариты.....135х60мм.

2 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

2.1 Лампы светодиодные в комплекте из _____ штук, изготовлены, приняты и признаны годными для эксплуатации.

2.2 Лампы упакованы согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации, в индивидуальную и групповую упаковку.

Представитель службы технического контроля.

Место
Клейма

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

3 УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1 Доставка изделия до места монтажа должна производиться в заводской упаковке.

3.2 При извлечении изделия из индивидуальной упаковке и его установки в арматуру заградительного огня, не допускать прикосновения к светодиодам и смещения светодиодов от установленного заводом-изготовителем положения.

3.3 Отклонение оси изделия от вертикали, после его установки в арматуру, должно быть не более 1°.

2.3 Эксплуатация изделия должна производиться в составе заградительного огня ЗОСД220-01 или в приборах светосигнальных типа ЗОМ, ЗОМ-А, ЗОМ-100.

3.4 Монтаж изделия в арматуру заградительного огня должен производиться в соответствии с указаниями и требованиями, изложенными в эксплуатационной документации на заградительный огонь.

3.5 Внешние климатические факторы при эксплуатации, хранении и транспортировке изделия должны соответствовать следующим требованиям:

- максимальное значение рабочей температуры плюс 50°С;

- минимальное значение рабочей температуры минус 50°С;

- верхнее рабочее значение атмосферного давления .. 106,7 кПа (800 мм.рт.ст.);

- нижнее рабочее значение атмосферного давления ... 79,5 кПа (596 мм.рт.ст.);

- верхнее значение относительной влажности воздуха,

при температуре плюс 25°С 98%