

#### 4 ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

4.1 ООО "КОМПАНИЯ АДФ" гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий БАМВ.431431.009 и нормальную работу в течение 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию при соблюдении потребителем указаний по монтажу и эксплуатации.

4.2 В течении гарантийного срока замена вышедших из строя изделий осуществляется ООО "КОМПАНИЯ АДФ" безвозмездно при условии соблюдения покупателем правил транспортировки и эксплуатации оборудования

4.3 При возврате неисправного изделия, в рекламационном акте, необходимо указать: дату начала эксплуатации изделия, характер неисправности и условия при которых она выявлена.

Адрес поставщика: 111141, Москва, Зеленый проспект, д.3А,

т/ф.: (495) 725-97-25

Сервисная служба предприятия: тел. (495) 550-10-81

E-mail: 7259725@mail.ru

<http://www.adfcom.ru>

Представитель Поставщика:

Генеральный директор  
ООО "КОМПАНИЯ АДФ"

О.М. Абрамова

МП

личная подпись

число, месяц, год

ООО "КОМПАНИЯ АДФ"



Лампа светодиодная ЛСД48М  
(для заградительного огня ЗОСД48-01)

ПАСПОРТ  
БАМВ.431431.009



## 1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Лампа светодиодная ЛСД48М, далее именуемая изделие, предназначена для работы в качестве источника светового излучения (красного цвета) в заградительных огнях ЗОСД48-01 БАМВ.676640.001ТУ или в приборах светосигнальных типа ЗОМ, ЗОМ-А, ЗОМ-100, СДЗО-05.

1.2 Напряжение питания переменного тока частотой 50 Гц: ..... от 10 до 70 В.

1.3 Мощность потребления, не более ..... 6 Вт.

1.4 Сила света создаваемая изделием, не менее:

- в пределах углов возвышения от плюс 6° до 10° (главный луч) ..... 25 Кд;

- в пределах углов возвышения от минус 6° до 30° ..... 4,5 Кд.

1.5 Тип присоединителя ..... цоколь Е-27.

1.6 Габариты..... 135x60мм.

## 2 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

2.1 Лампы светодиодные ЛСД48М БАМВ.431431.009 в комплекте из \_\_\_\_\_ штук, изготовлены и приняты в соответствии с требованиями технических условий БАМВ431431.009 ТУ и признаны годными для эксплуатации.

2.2 Лампы упакованы согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации, в индивидуальную и групповую упаковку.

Место  
Клейма

\_\_\_\_\_  
личная подпись

\_\_\_\_\_  
расшифровка подписи

\_\_\_\_\_  
число, месяц, год

## 3 УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1 Доставка изделия до места монтажа должна производиться в заводской упаковке.

3.2 При извлечении изделия из индивидуальной упаковке и его установки в арматуру заградительного огня, не допускать прикосновения к светодиодам и смещения светодиодов от установленного заводом-изготовителем положения.

3.3 Отклонение оси изделия от вертикали, после его установки в арматуру, должно быть не более 1°.

2.3 Эксплуатация изделия должна производиться в составе заградительного огня ЗОСД48-01 или в приборах светосигнальных типа ЗОМ, ЗОМ-А, ЗОМ-100, СДЗО-05.

3.4 Монтаж изделия в арматуру заградительного огня должен производиться в соответствии с указаниями и требованиями, изложенными в эксплуатационной документации на заградительный огонь.

3.5 Внешние климатические факторы при эксплуатации, хранении и транспортировке изделия должны соответствовать следующим требованиям:

- максимальное значение рабочей температуры ..... плюс 50°С;
- минимальное значение рабочей температуры ..... минус 50°С;
- верхнее рабочее значение атмосферного давления .. 106,7 кПа (800 мм.рт.ст.);
- нижнее рабочее значение атмосферного давления ... 79,5 кПа (596 мм.рт.ст.);
- верхнее значение относительной влажности воздуха,  
при температуре плюс 25°С ..... 98%